# BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ COMPATIBLE INVERTER LIST – V1.5



**[DE]** BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste
**[IT]** Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[ES]** Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[FR]** Liste de l'onduleur Compatible Avec BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[CS]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Seznam Kompatibilních Střídačů

| **Inverter**<br>**[DE]** Wechselrichter<br>**[IT]** Inverter<br>**[ES]** Inversores<br>**[FR]** Onduleur<br>**[CS]** Střídač | | **Module Quantity**<br>**[DE]** Modulanzahl<br>**[IT]** Quantità moduli<br>**[ES]** Cantidad de módulo<br>**[FR]** Nombre de modules<br>**[CS]** Počet Modulů | | | **Minimum Firmware Version**<br>**[DE]** Mindest-Firmware-Version / **[IT]** Versione firmware minima / **[ES]** Versión mínima del firmware / **[FR]** Version minimale du micrologicie / **[CS]** Minimální Verze Firmware | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Single Tower**<br>**[DE]** Einzelturm / **[IT]** torre singola / **[ES]** torre única / **[FR]** Tour simple / **[CS]** Jeden Věžový | | | **Parallel Connection**<br>**[DE]** Parallelschaltung / **[IT]** connessione parallela / **[ES]** conexión paralela / **[FR]** Connexion parallèle / **[CS]** Rööpühendus | | |
| | | | | | **Inverter** | **Battery-Box** | | **Inverter** | **Battery-Box** | |
| | | **HVB** | **HVM+** | **HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** |
| **KOSTAL** | Plenticore Plus (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore BI xx/26 (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore MP G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| **GoodWe** | ET G2 | / | 4-8 | 2-5 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 |
| | ET (15-30kW)* | / | 4-8 | 2-5 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 |
| | * **Note:** If HVS+/HVM+ batteries are connected in parallel with the ET (15-30kW), the BYD combiner box (Model: CBH-40A) CANNOT be used and the wiring must be done by the installer (according to local regulations).<br>* **[DE] Hinweis:** Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit ET (15-30kW) verbunden sind, kann die BYD Combiner Box (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).<br>* **[IT] Nota:** se le batterie HVS+/HVM+ sono collegate in parallelo con l'ET (15-30kW), il combinatore BYD (modello CBH-40A) NON può essere utilizzato e il cablaggio deve essere eseguito dall'installatore (in base alle normative locali).<br>* **[ES] Nota:** Si las baterías HVS+/HVM+ se conectan en paralelo con el ET (15-30kW), la caja combinadora BYD (Modelo: CBH-40A) NO PUEDE utilizarse y el cableado debe realizarse por el instalador (de acuerdo con las regulaciones locales).<br>* **[FR] Remarque:** Si des batteries HVS+/HVM+ sont connectées en parallèle avec ET (15-30 kW), la boîte de raccordement BYD (Modèle : CBH-40A) N'EST PAS DISPONIBLE et le câblage doit être réalisé par l'installateur (conformément aux réglementations locales).<br>* **[CS] Poznámka:** Pokud jsou baterie HVS+/HVM+ připojeny paralelně k měniči ET (15–30 kW), nelze použít rozvodnou skříň BYD (Model: CBH-40A) a zapojení musí provést instalatér (v souladu s místními předpisy). | | | | | | | | | |
| **Solis*** | S6-EH3P(3-10)K-H-EU | / | 3-8 | 2-5 | V01-1B | n/a | 1.28.0 | V01-1B | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(5-10)K2-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-H | / | 3-8 | 2-5 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | * **Note:** If HVS+/HVM+ batteries are connected in parallel with the Solis inverters as listed above, the BYD combiner box (Model: CBH-40A) CANNOT be used and the wiring must be done by the installer (according to local regulations).<br>* **[DE] Hinweis:** Wenn HVS+/HVM+-Batterien parallel mit den oben aufgeführten Solis-Wechselrichtern verbunden sind, kann die BYD Combiner Box (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften).<br>* **[IT] Nota:** se le batterie HVS+/HVM+ sono collegate in parallelo con gli inverter Solis come sopra elencato, il combinatore BYD (modello CBH-40A) NON può essere utilizzato e il cablaggio deve essere eseguito dall'installatore (in base alle normative locali).<br>* **[ES] Nota:** Si las baterías HVS+/HVM+ se conectan en paralelo con los inversores Solis como se indica más arriba, la caja combinadora BYD (Modelo: CBH-40A) NO PUEDE utilizarse y el cableado debe realizarse por el instalador (de acuerdo con las regulaciones locales).<br>* **[FR] Remarque:** Si des batteries HVS+/HVM+ sont connectées en parallèle avec les onduleurs Solis mentionnés ci-dessus, la boîte de raccordement BYD (Modèle : CBH-40A) N'EST PAS DISPONIBLE et le câblage doit être réalisé par l'installateur (conformément aux réglementations locales).<br>* **[CS] Poznámka:** Pokud jsou baterie HVS+/HVM+ připojeny paralelně k výše uvedeným měničům Solis, nelze použít rozvodnou skříň BYD (Model: CBH-40A) a zapojení musí provést instalatér (v souladu s místními předpisy). | | | | | | | | | |
| **Fronius** | Verto 15.0-20.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Verto 25.0-33.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Symo GEN24 Plus | / | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | Primo GEN24 Plus | / | 4-7 | 2-3 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | * **Note:** If HVB/HVS+/HVM+ batteries are connected in parallel with the Verto Plus, the BYD combiner box (Model: CBH-40A) CANNOT be used and the wiring must be done by the installer (according to local regulations).<br>* **[DE] Hinweis:** Wenn HVB/HVS+/HVM+-Batterien parallel mit Verto Plus verbunden sind, kann die BYD Combiner Box (Modell: CBH-40A) NICHT verwendet werden und die Verkabelung muss vom Installateur vorgenommen werden (gemäß den lokalen Vorschriften). | | | | | | | | | |


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ COMPATIBLE INVERTER LIST – V1.5



**[DE]** BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+ kompatible Wechselrichterliste
**[IT]** Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[ES]** Lista de Inversores Compatibles con Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[FR]** Liste de l'onduleur Compatible Avec BYD Battery-Box HVB/HVM+/HVS+
**[CS]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Seznam Kompatibilních Střídačů

| | |
|---|---|
| | * **[IT] Nota:** se le batterie HVB/HVS+/HVM+ sono collegate in parallelo con il Verto Plus, il combinatore BYD (modello CBH-40A) NON può essere utilizzato e il cablaggio deve essere eseguito dall'installatore (in base alle normative locali).<br>* **[ES] Nota:** Si se conectan baterías HVB/HVS+/HVM+ en paralelo con el Verto Plus, la caja combinadora BYD (Modelo: CBH-40A) NO PUEDE utilizarse y el cableado debe realizarse por el instalador (de acuerdo con las regulaciones locales).<br>* **[FR] Remarque:** Si des batteries HVB/HVS+/HVM+ sont connectées en parallèle avec le Verto Plus, la boîte de raccordement BYD (Modèle : CBH-40A) N'EST PAS DISPONIBLE et le câblage doit être réalisé par l'installateur (conformément aux réglementations locales).<br>* **[CS] Poznámka:** Pokud jsou baterie HVB/HVS+/HVM+ připojeny paralelně k Verto Plus, nelze použít rozvodnou skříň BYD (Model: CBH-40A) a zapojení musí provést instalatér (v souladu s místními předpisy). |

**Note:**
- Always install the latest firmware on the Battery-Box !
- Requirements for Parallel Connection: Maximum three battery systems could be connected in parallel; HVB system CANNOT be connected in parallel with HVM+ or HVS+ system; HVM+ system CANNOT be connected in parallel with HVS+ system either; Every tower connected in parallel requires the same module quantity.

**[DE] Hinweis:**
- Installieren Sie immer die neueste Firmware auf der Battery-Box !
- Anforderungen an Parallelschaltung: Es dürfen maximal drei Batteriesysteme parallel geschaltet werden; Ein HVB-System kann NICHT mit einem HVM+/HVS+-System kombiniert werden; Ein HVM+-System kann NICHT mit einem HVS+-System kombiniert werden; Jeder parallel geschaltete Turm benötigt die gleiche Modulanzahl.

**[IT] Nota:**
- Installare sempre l'ultimo firmware sul Battery-Box !
- Requisiti per il collegamento in parallelo: è possibile collegare in parallelo un massimo di tre sistemi di batterie; Il sistema HVB NON può essere collegato in parallelo al sistema HVM+/HVS+; Il sistema HVM+ NON può essere collegato in parallelo al sistema HVS+; Ogni torre collegata in parallelo richiede la stessa quantità di moduli per.

**[ES] Nota:**
- ¡Instale siempre el firmware más reciente en la Battery-Box !
- Requisitos para la conexión en paralelo: se pueden conectar en paralelo un máximo de tres sistemas de baterías; El sistema HVB NOPUEDE conectarse en paralelo con el sistema HVM+/HVS+; El sistema HVM+ NOPUEDE conectarse en paralelo con el sistema HVS+; Cada torre conectada en paralelo requiere la misma cantidad de módulos por torre.

**[FR] Remarque :**
- Installez toujours le micrologiciel de la dernière version sur la Battery-Box !
- Exigences pour la Connexion parallèle : trois systèmes de batterie peuvent être connectés en parallèle au maximum ; le système HVB NE PEUT PAS être connecté en parallèle avec les systèmes HVM+ ou HVS+ ; le système HVM+ NE PEUT PAS non plus être connecté en parallèle avec le système HVS+ ; chaque tour connectée en parallèle nécessite le même nombre de modules.

**[CS] Poznámka:**
- Vždy nainstalujte nejnovější firmware do Battery-Box !
- Požadavky na Rööpühendus: Maximálně tři bateriové systémy lze připojit paralelně; systém HVB NELZE připojit paralelně se systémem HVM+ ani HVS+; systém HVM+ NELZE připojit paralelně se systémem HVS+; Každá věž připojená paralelně musí mít stejný počet modulů.

**The Information in this document is subject to change without notice. Please take the latest version of this document at our websites into account.**

**[DE]** Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte berücksichtigen Sie die neueste Version dieses Dokuments auf unseren Websites.

**[IT]** Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di prendere in considerazione l'ultima versione di questo documento sui nostri siti web.

**[ES]** La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Tenga en cuenta la última versión de este documento en nuestros sitios web.

**[FR]** Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez prendre en compte la dernière version du document qui sera disponible sur nos sites web.

**[CS]** Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vezměte prosím v úvahu nejnovější verzi tohoto dokumentu dostupnou na našich webových stránkách.

**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [HU] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ KOMPATIBILIS INVERTER LISTA



**[RO]** BYD Battery-Box hvb&hvm+&hvs+ Listă Invertoare Compatibile
**[PL]** Lista Kompatybilnych Inwerterów z Magazynami Energii BYD HVB, HVM+ I HVS+
**[NL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Compatibele Omvormerlijst
**[SV]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Lista Över Kompatibla Växelriktare
**[EL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Λιστα Συμβατων Μετατροπεων

| **[HU] Inverter**<br>**[RO]** Invertor<br>**[PL]** Falownik<br>**[NL]** Omvormer<br>**[SV]** Växelriktare<br>**[EL]** Μετατροπέας | | **[HU] Modul Mennyisége**<br>**[RO]** Cantitate Module<br>**[PL]** Ilość modułów<br>**[NL]** Aantal Modules<br>**[SV]** Antal Moduler<br>**[EL]** Ποσότητα Μονάδων | | | **[HU] Minimális Firmware Verzió**<br>**[RO]** Versiune Minimă Firmware / **[PL]** Minimalna wersja oprogramowania sprzętowego / **[NL]** Minimale Firmwareversie / **[SV]** Minsta Firmware-version / **[EL]** Ελάχιστη Έκδοση Υλικολογισμικού | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **[HU] Egysoros Torony**<br>**[RO]** Turn Unic / **[PL]** Pojedyncza wieża / **[NL]** Enkele Toren / **[SV]** Enkel Torninstallation / **[EL]** Μονός Πύργος | | | **[HU] Párhuzamos Csatlakoztatás**<br>**[RO]** Conexiune Paralelă / **[PL]** Połączenie równoległe / **[NL]** Parallelle Verbinding / **[SV]** Parallellkoppling / **[EL]** Παράλληλη Σύνδεση | | |
| | | | | | **Inverter** | **Battery-Box** | | **Inverter** | **Battery-Box** | |
| | | **HVB** | **HVM+** | **HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** |
| **KOSTAL** | Plenticore Plus (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore BI xx/26 (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore MP G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| **GoodWe** | ET G2 | / | 4-8 | 2-5 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 |
| | ET (15-30kW)* | / | 4-8 | 2-5 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[HU] Megjegyzés:** Ha a HVS+/HVM+ akkumulátorok párhuzamosan vannak csatlakoztatva az ET inverterhez (15–30 kW), a BYD összekötő doboz (Típus: CBH-40A) NEM HASZNÁLHATÓ, és a vezetékezést a telepítőnek kell elvégeznie (a helyi előírásoknak megfelelően).<br>* **[RO] Notă:** Dacă bateriile HVS+/HVM+ sunt conectate în paralel cu ET (15–30 kW), cutia de conexiuni BYD (Model: CBH-40A) NU POATE fi utilizată, iar cablarea trebuie realizată de instalator (conform reglementărilor locale).<br>* **[PL] Uwaga:** Jeśli baterie HVS+/HVM+ są połączone równolegle z modelem ET (15–30 kW), NIE można używać skrzynki łączeniowej BYD (model: CBH-40A), a okablowanie musi zostać wykonane przez instalatora (zgodnie z lokalnymi przepisami).<br>* **[NL] Opmerking:** Als HVS+/HVM+-batterijen parallel zijn aangesloten op de ET (15–30 kW), mag de BYD-combinerbox (Model: CBH-40A) NIET worden gebruikt en moet de bedrading worden uitgevoerd door de installateur (volgens de lokale voorschriften).<br>* **[SV] Observera:** Om HVS+/HVM+-batterier är anslutna parallellt med ET-växelriktaren (15–30 kW), får BYD-kopplingsboxen (modell: CBH-40A) INTE användas och kabeldragningen måste utföras av installatören (enligt lokala bestämmelser).<br>* **[EL] Σημείωση:** Εάν οι μπαταρίες HVS+/HVM+ συνδεθούν παράλληλα με τον μετατροπέα ET (15–30 kW), το κιβώτιο σύνδεσης BYD (Μοντέλο: CBH-40A) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί και η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον εγκαταστάτη (σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς). | | | | | | | | | |
| **Solis*** | S6-EH3P(3-10)K-H-EU | / | 3-8 | 2-5 | V01-1B | n/a | 1.28.0 | V01-1B | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(5-10)K2-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-H | / | 3-8 | 2-5 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[HU] Megjegyzés:** Ha a HVS+/HVM+ akkumulátorok párhuzamosan vannak csatlakoztatva a fent felsorolt Solis inverterekhez, a BYD összekötő doboz (Típus: CBH-40A) NEM HASZNÁLHATÓ, és a vezetékezést a telepítőnek kell elvégeznie (a helyi előírásoknak megfelelően).<br>* **[RO] Notă:** Dacă bateriile HVS+/HVM+ sunt conectate în paralel cu invertoarele Solis enumerate mai sus, cutia de conexiuni BYD (Model: CBH-40A) NU POATE fi utilizată, iar cablarea trebuie realizată de instalator (conform reglementărilor locale).<br>* **[PL] Uwaga:** Jeśli baterie HVS+/HVM+ są połączone równolegle z falownikami Solis wymienionymi powyżej, NIE można używać skrzynki łączeniowej BYD (model: CBH-40A), a okablowanie musi zostać wykonane przez instalatora (zgodnie z lokalnymi przepisami).<br>* **[NL] Opmerking:** Als HVS+/HVM+-batterijen parallel zijn aangesloten op de hierboven vermelde Solis-omvormers, mag de BYD-combinerbox (Model: CBH-40A) NIET worden gebruikt en moet de bedrading worden uitgevoerd door de installateur (volgens de lokale voorschriften).<br>* **[SV] Observera:** Om HVS+/HVM+-batterier är anslutna parallellt med de ovan nämnda Solis-växelriktarna, får BYD-kopplingsboxen (modell: CBH-40A) INTE användas och kabeldragningen måste utföras av installatören (enligt lokala bestämmelser).<br>* **[EL] Σημείωση:** Εάν οι μπαταρίες HVS+/HVM+ συνδεθούν παράλληλα με τους μετατροπείς Solis που αναφέρονται παραπάνω, το κιβώτιο σύνδεσης BYD (Μοντέλο: CBH-40A) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί και η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον εγκαταστάτη (σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς). | | | | | | | | | |
| **Fronius** | Verto 15.0-20.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Verto 25.0-33.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Symo GEN24 Plus | / | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | Primo GEN24 Plus | / | 4-7 | 2-3 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | * **[HU] Megjegyzés:** Ha a HVB/HVS+/HVM+ akkumulátorok párhuzamosan vannak csatlakoztatva a Verto Plus-hoz, a BYD összekötő doboz (Típus: CBH-40A) NEM HASZNÁLHATÓ, és a vezetékezést a telepítőnek kell elvégeznie (a helyi előírásoknak megfelelően).<br>* **[RO] Notă:** Dacă bateriile HVB/HVS+/HVM+ sunt conectate în paralel cu Verto Plus, cutia de conexiuni BYD (Model: CBH-40A) NU POATE fi utilizată, iar cablarea trebuie realizată de instalator (conform reglementărilor locale). | | | | | | | | | |


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [HU] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ KOMPATIBILIS INVERTER LISTA



**[RO]** BYD Battery-Box hvb&hvm+&hvs+ Listă Invertoare Compatibile
**[PL]** Lista Kompatybilnych Inwerterów z Magazynami Energii BYD HVB, HVM+ I HVS+
**[NL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Compatibele Omvormerlijst
**[SV]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Lista Över Kompatibla Växelriktare
**[EL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Λιστα Συμβατων Μετατροπεων

| | |
|---|---|
| | * **[PL] Uwaga:** Jeśli baterie HVB/HVS+/HVM+ są połączone równolegle z modelem Verto Plus, NIE można używać skrzynki łączeniowej BYD (model: CBH-40A), a okablowanie musi zostać wykonane przez instalatora (zgodnie z lokalnymi przepisami).<br>* **[NL] Opmerking:** Als HVB/HVS+/HVM+-batterijen parallel zijn aangesloten op de Verto Plus, mag de BYD-combinerbox (Model: CBH-40A) NIET worden gebruikt en moet de bedrading worden uitgevoerd door de installateur (volgens de lokale voorschriften).<br>* **[SV] Observera:** Om HVB/HVS+/HVM+-batterier är anslutna parallellt med Verto Plus, får BYD-kopplingsboxen (modell: CBH-40A) INTE användas och kabeldragningen måste utföras av installatören (enligt lokala bestämmelser).<br>* **[EL] Σημείωση:** Εάν οι μπαταρίες HVB/HVS+/HVM+ συνδεθούν παράλληλα με το Verto Plus, το κιβώτιο σύνδεσης BYD (Μοντέλο: CBH-40A) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί και η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον εγκαταστάτη (σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς). |

**[HU] Megjegyzés:**
- Mindig a legfrissebb firmware-t telepítse az Battery-Box!
- Követelmények a párhuzamos csatlakoztatáshoz: Legfeljebb három akkumulátorrendszer kapcsolható párhuzamosan; a HVB rendszer NEM csatlakoztatható párhuzamosan HVM+ vagy HVS+ rendszerrel; a HVM+ rendszer NEM csatlakoztatható párhuzamosan a HVS+ rendszerrel; minden torony, amely párhuzamosan csatlakoztatásra kerül, azonos számú modullal kell rendelkezzen.

**[RO] Notă:**
- Instalați întotdeauna cea mai recentă actualizare de firmware pe Battery-Box!
- Cerințe pentru conexiune paralelă: Se pot conecta în paralel maximum trei sisteme de baterii; Sistemul HVB NU poate fi conectat în paralel cu sistemele HVM+ sau HVS+; Sistemul HVM+ NU poate fi conectat în paralel cu sistemul HVS+; Fiecare turn conectat în paralel trebuie să aibă aceeași cantitate de module.

**[PL] Uwaga:**
- Zawsze instaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe w magazynie energii!
- Wymagania dotyczące połączenia równoległego: maksymalnie trzy systemy baterii mogą być połączone równolegle. System HVB NIE może być łączony równolegle z systemem HVM+ ani HVS+. System HVM+ NIE może być łączony równolegle z systemem HVS+. Każda wieża połączona równolegle musi mieć taką samą liczbę modułów.

**[NL] Opmerking:**
- Installeer altijd de nieuwste firmware op de Battery-Box!
- Vereisten voor parallelle aansluiting: Maximaal drie batterijsystemen kunnen parallel worden aangesloten; het HVB-systeem kan NIET parallel worden aangesloten met het HVM+ of HVS+ systeem; het HVM+ systeem kan evenmin parallel worden aangesloten met het HVS+ systeem; elke toren die parallel wordt aangesloten moet hetzelfde aantal modules bevatten.

**[SV] Observera:**
- Installera alltid den senaste inbyggda programvaran på Battery-Box!
- Krav för parallellkoppling: Maximalt tre batterisystem kan parallellkopplas; HVB-systemet får INTE parallellkopplas med HVM+ eller HVS+; HVM+ får INTE parallellkopplas med HVS+; varje torn som är parallellkopplat måste ha samma antal moduler.

**[EL] Σημείωση:**
- Εγκαθιστάτε πάντα το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό στο Battery-Box!
- Απαιτήσεις για παράλληλη σύνδεση: Μέγιστο τρία συστήματα μπαταριών μπορούν να συνδεθούν παράλληλα· το σύστημα HVB ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να συνδεθεί παράλληλα με τα συστήματα HVM+ ή HVS+· το σύστημα HVM+ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ επίσης να συνδεθεί παράλληλα με το σύστημα HVS+· κάθε πύργος που συνδέεται παράλληλα απαιτεί τον ίδιο αριθμό μονάδων.

**[HU] A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, vegye figyelembe a dokumentum legfrissebb verzióját weboldalainkon.**

**[RO]** Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vă rugăm să luați în considerare cea mai recentă versiune a acestui document disponibilă pe site-urile noastre.

**[PL]** Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Proszę uwzględniać najnowszą wersję tego dokumentu dostępną na naszej stronie internetowej.

**[NL]** De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Houd rekening met de laatste versie van dit document op onze websites.

**[SV]** Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen beakta den senaste versionen av detta dokument som finns tillgänglig på våra webbplatser.

**[EL]** Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του εγγράφου που είναι διαθέσιμη στους ιστότοπούς μας.


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [FI] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ YHTEENSOPIVIEN INVERTTEREIDEN LUETTELO



**[ET]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Ühilduvate Inverterite Loend
**[BG]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Списък на съвместими инвертори
**[SK]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Zoznam Kompatibilných Meničov
**[HR]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Popis Kompatibilnih Invertera
**[SL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Seznam Kompatibilnih Pretvornikov

| **[FI] Invertteri**<br>**[ET]** Inverter<br>**[BG]** Инвертор<br>**[SK]** Menič<br>**[HR]** Inverter<br>**[SL]** Inverter | | **[FI] Moduulien Määrä**<br>**[ET]** Moodulite Kogus<br>**[BG]** Брой Модули<br>**[SK]** Počet Modulov<br>**[HR]** Količina Modula<br>**[SL]** Količina Modulov | | | **[FI] Vähimmäisfirmwareversio**<br>**[ET]** Püsivara Minimaalne Versioon / **[BG]** Минимална Версия на Фърмуера / **[SK]** Minimálna Verzia Firmvéru / **[HR]** Minimalna Verzija Firmwarea / **[SL]** Minimalna Različica Firmware-a | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **[FI] Yksittäinen Torni**<br>**[ET]** Üksiktorn / **[BG]** Единична Кула / **[SK]** Jednotlivá Veža / **[HR]** Jedan Toranj / **[SL]** En stolp | | | **[FI] Rinnakkaiskytkentä**<br>**[ET]** Rööpühendus / **[BG]** Паралелно Свързване / **[SK]** Paralelné Pripojenie / **[HR]** Paralelno Povezivanje / **[SL]** Vzporedna Povezava | | |
| | | | | | **Inverter** | **Battery-Box** | | **Inverter** | **Battery-Box** | |
| | | **HVB** | **HVM+** | **HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** |
| **KOSTAL** | Plenticore Plus (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore BI xx/26 (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore MP G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| **GoodWe** | ET G2 | / | 4-8 | 2-5 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 |
| | ET (15-30kW)* | / | 4-8 | 2-5 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[FI] Huomautus:** Jos HVS+/HVM+-akut on kytketty rinnakkain ET-muuntimen (15–30 kW) kanssa, BYD-yhdistelaatikkoa (Malli: CBH-40A) EI SAA käyttää ja johdotus on tehtävä asentajan toimesta (paikallisten määräysten mukaisesti).<br>* **[ET] Märkus:** Kui HVS+/HVM+ akud on ühendatud paralleelselt ET inverteriga (15–30 kW), EI TOHI kasutada BYD ühenduskasti (Mudel: CBH-40A) ning juhtmestiku peab tegema paigaldaja (vastavalt kohalikele eeskirjadele).<br>* **[BG] Забележка:** Ако батериите HVS+/HVM+ са свързани паралелно с ET (15–30 kW), разпределителната кутия BYD (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ да се използва и окабеляването трябва да бъде извършено от инсталатора (съгласно местните разпоредби).<br>* **[SK] Poznámka:** Ak sú batérie HVS+/HVM+ pripojené paralelne k ET (15–30 kW), rozvodná skrinka BYD (Model: CBH-40A) NEMÔŽE byť použitá a zapojenie musí vykonať inštalatér (v súlade s miestnymi predpismi).<br>* **[HR] Napomena:** Ako su HVS+/HVM+ baterije spojene paralelno s ET inverterom (15–30 kW), BYD razvodna kutija (Model: CBH-40A) NE MOŽE se koristiti te ožičenje mora izvesti instalater (u skladu s lokalnim propisima).<br>* **[SL].Opomba:** Če so baterije HVS+/HVM+ priključene vzporedno z ET (15–30 kW), se razdelilna omarica BYD (Model: CBH-40A) NE SME uporabljati in ožičenje mora opraviti monter (v skladu z lokalnimi predpisi). | | | | | | | | | |
| **Solis*** | S6-EH3P(3-10)K-H-EU | / | 3-8 | 2-5 | V01-1B | n/a | 1.28.0 | V01-1B | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(5-10)K2-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-H | / | 3-8 | 2-5 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[FI] Huomautus:** Jos HVS+/HVM+-akut on kytketty rinnakkain yllä lueteltujen Solis-invertterien kanssa, BYD-yhdistelaatikkoa (Malli: CBH-40A) EI SAA käyttää ja johdotus on tehtävä asentajan toimesta (paikallisten määräysten mukaisesti).<br>* **[ET] Märkus:** Kui HVS+/HVM+ akud on ühendatud paralleelselt ülaltoodud Solis inverteritega, EI TOHI kasutada BYD ühenduskasti (Mudel: CBH-40A) ning juhtmestiku peab tegema paigaldaja (vastavalt kohalikele eeskirjadele).<br>* **[BG] Забележка:** Ако батериите HVS+/HVM+ са свързани паралелно с изброените по-горе инвертори Solis, разпределителната кутия BYD (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ да се използва и окабеляването трябва да бъде извършено от инсталатора (съгласно местните разпоредби).<br>* **[SK] Poznámka:** Ak sú batérie HVS+/HVM+ pripojené paralelne k vyššie uvedeným meničom Solis, rozvodná skrinka BYD (Model: CBH-40A) NEMÔŽE byť použitá a zapojenie musí vykonať inštalatér (v súlade s miestnymi predpismi).<br>* **[HR] Napomena:** Ako su HVS+/HVM+ baterije spojene paralelno s gore navedenim Solis inverterima, BYD razvodna kutija (Model: CBH-40A) NE MOŽE se koristiti te ožičenje mora izvesti instalater (u skladu s lokalnim propisima).<br>* **[SL].Opomba:** Če so baterije HVS+/HVM+ priključene vzporedno z zgoraj navedenimi razsmerniki Solis, se razdelilna omarica BYD (Model: CBH-40A) NE SME uporabljati in ožičenje mora opraviti monter (v skladu z lokalnimi predpisi). | | | | | | | | | |
| **Fronius** | Verto 15.0-20.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Verto 25.0-33.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Symo GEN24 Plus | / | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | Primo GEN24 Plus | / | 4-7 | 2-3 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | * **[FI] Huomautus:** Jos HVB/HVS+/HVM+-akut on kytketty rinnakkain Verto Plus -laitteen kanssa, BYD-yhdistelaatikkoa (Malli: CBH-40A) EI SAA käyttää ja johdotus on tehtävä asentajan toimesta (paikallisten määräysten mukaisesti).<br>* **[ET] Märkus:** Kui HVB/HVS+/HVM+ akud on ühendatud paralleelselt Verto Plus-iga, EI TOHI kasutada BYD ühenduskasti (Mudel: CBH-40A) ning juhtmestiku peab tegema paigaldaja (vastavalt kohalikele eeskirjadele). | | | | | | | | | |


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [FI] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ YHTEENSOPIVIEN INVERTTEREIDEN LUETTELO



**[ET]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Ühilduvate Inverterite Loend
**[BG]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Списък на съвместими инвертори
**[SK]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Zoznam Kompatibilných Meničov
**[HR]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Popis Kompatibilnih Invertera
**[SL]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Seznam Kompatibilnih Pretvornikov

| | |
|---|---|
| | * **[BG] Забележка:** Ако батериите HVB/HVS+/HVM+ са свързани паралелно с Verto Plus, разпределителната кутия BYD (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ да се използва и окабеляването трябва да бъде извършено от инсталатора (съгласно местните разпоредби).<br>* **[SK] Poznámka:** Ak sú batérie HVB/HVS+/HVM+ pripojené paralelne k Verto Plus, rozvodná skrinka BYD (Model: CBH-40A) NEMÔŽE byť použitá a zapojenie musí vykonať inštalatér (v súlade s miestnymi predpismi).<br>* **[HR] Napomena:** Ako su HVB/HVS+/HVM+ baterije spojene paralelno s Verto Plus, BYD razvodna kutija (Model: CBH-40A) NE MOŽE se koristiti te ožičenje mora izvesti instalater (u skladu s lokalnim propisima).<br>* **[SL].Opomba:** Če so baterije HVB/HVS+/HVM+ priključene vzporedno z Verto Plus, se razdelilna omarica BYD (Model: CBH-40A) NE SME uporabljati in ožičenje mora opraviti monter (v skladu z lokalnimi predpisi). |

**[FI] Huomautus:**
- Asenna aina uusin firmware Battery-Box!
- Vaatimukset rinnakkaiskytkennälle: Enintään kolme akkujärjestelmää voidaan liittää rinnakkain; HVB-järjestelmää EI voida liittää rinnakkain HVM+ tai HVS+ -järjestelmän kanssa; HVM+ -järjestelmää EI voida liittää rinnakkain myöskään HVS+ -järjestelmän kanssa; jokaisessa rinnakkain kytkettävässä tornissa on oltava sama moduulien määrä.

**[ET] Märkus:**
- Paigaldage alati kõige uuem püsivara Battery-Box seadmesse!
- Rööpühenduse Nõuded: Maksimaalselt kolm akusüsteemi saab ühendada rööbiti; HVB süsteemi EI tohi ühendada rööbiti HVM+ ega HVS+ süsteemiga; HVM+ süsteemi EI tohi samuti ühendada rööbiti HVS+ süsteemiga; iga rööpühendatud torn peab sisaldama sama arvu mooduleid.

**[BG] Забележка:**
- Винаги инсталирайте последната версия на фърмуера на Battery-Box!
- Изисквания за паралелно свързване: Максимум три батерийни системи могат да бъдат свързани паралелно; HVB система НЕ МОЖЕ да бъде свързана паралелно с HVM+ или HVS+ система; HVM+ система НЕ МОЖЕ да бъде свързана паралелно и с HVS+ система; Всяка кула, свързана паралелно, изисква еднакъв брой модули.

**[SK] Poznámka:**
- Vždy nainštalujte najnovší firmvér do Battery-Box!
- Požiadavky na paralelné pripojenie: Maximálne tri batériové systémy môžu byť pripojené paralelne; systém HVB NESMIE byť pripojený paralelne so systémom HVM+ alebo HVS+; systém HVM+ NESMIE byť pripojený paralelne so systémom HVS+; každá veža pripojená paralelne musí obsahovať rovnaký počet modulov.

**[HR] Napomena:**
- Uvijek instalirajte najnoviji firmware na Battery-Box!
- Zahtjevi za paralelno povezivanje: Maksimalno tri baterijska sustava mogu biti povezana paralelno; HVB sustav NE MOŽE se povezati paralelno s HVM+ ili HVS+ sustavom; HVM+ sustav NE MOŽE se povezati paralelno s HVS+ sustavom; Svaki toranj povezan paralelno zahtijeva jednak broj modula.

**[SL] Opomba:**
- Vedno namestite najnovejši firmware na Battery-Box!
- Zahteve za vzporedno povezavo: Največ trije baterijski sistemi se lahko povežejo vzporedno; sistem HVB NE SME biti povezan vzporedno s sistemom HVM+ ali HVS+; sistem HVM+ NE SME biti povezan vzporedno s sistemom HVS+; vsak stolp, povezan vzporedno, mora imeti enako količino modulov.

**[FI] Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Otathan huomioon verkkosivuiltamme saatavilla olevan asiakirjan uusimman version.**

**[ET]** Käesolevas dokumendis esitatud teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. Palun arvestage meie veebilehtedel kättesaadava dokumendi uusima versiooniga.

**[BG]** Информацията в този документ може да бъде променяна без предизвестие. Моля, вземайте предвид последната версия на този документ, достъпна на нашите уебсайтове.

**[SK]** Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím, zohľadnite najnovšiu verziu tohto dokumentu dostupnú na našich webových stránkach.

**[HR]** Informacije u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne najave. Molimo uzmite u obzir najnoviju verziju ovog dokumenta dostupnu na našim mrežnim stranicama.

**[SL]** Podatki v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Upoštevajte najnovejšo različico tega dokumenta na naših spletnih straneh.


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [SR] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ ЛИСТА КОМПАТИБИЛНИХ ИНВЕРТЕРА

**[LT]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Suderinamų Inverterių Sąrašas
**[SQ]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Lista e Invertorëve të Përputhshëm
**[UK]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Список Сумісних



| **[SR] Инвертер**<br>**[LT]** Keitiklis<br>**[SQ]** Inverter<br>**[UK]** Інвертор | | **[SR] Број Модула**<br>**[LT]** Modulių Kiekis<br>**[SQ]** Sasia e Moduleve<br>**[UK]** Кількість Модулів | | | **[SR] Минимална Верзија Фирмвера**<br>**[LT]** Minimali Programinės Aparatinės Įrangos Versija / **[SQ]** Versioni Minimal i Firmware / **[UK]** Мінімальна Версія Мікропрограми | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **[SR] Један Торањ**<br>**[LT]** Vienas Bokštas / **[SQ]** Kullë e Vetme / **[UK]** Окрема Башта | | | **[SR] Паралелно Повезивање**<br>**[LT]** Lygiagretus Prijungimas / **[SQ]** Lidhje Paralele / **[UK]** Паралельне З'єднання | | |
| | | | | | **Inverter** | **Battery-Box** | | **Inverter** | **Battery-Box** | |
| | | **HVB** | **HVM+** | **HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** | | **HVB** | **HVM+ / HVS+** |
| **KOSTAL** | Plenticore Plus (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore BI xx/26 (G2) | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 | 2.15 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| | Plenticore MP G3 | 3-10 | 3-8 | 2-5 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 | 3.04 | 1.28.0 | 1.28.0 |
| **GoodWe** | ET G2 | / | 4-8 | 2-5 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 | ARM 13 | n/a | 1.28.0 |
| | ET (15-30kW)* | / | 4-8 | 2-5 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 | ARM 09 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[SR] Напомена:** Ако су HVS+/HVM+ батерије повезане паралелно са ET инвертором (15–30 kW), BYD разводна кутија (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ се користити и ожичење мора извршити инсталатер (у складу са локалним прописима).<br>* **[LT] Pastaba:** Jei HVS+/HVM+ baterijos prijungiamos lygiagrečiai prie ET (15–30 kW), BYD jungimo dėžė (modelis: CBH-40A) NEGALI būti naudojama, o laidų instaliaciją turi atlikti montuotojas (pagal vietinius reglamentus).<br>* **[SQ] Shënim:** Nëse bateritë HVS+/HVM+ lidhen paralelisht me ET (15–30 kW), kutia e kombinuar BYD (Modeli: CBH-40A) NUK MUND të përdoret dhe instalimi i kabllove duhet të kryhet nga instaluesi (sipas rregulloreve lokale).<br>* **[UK] Примітка:** Якщо батареї HVS+/HVM+ підключені паралельно до ET (15–30 кВт), комбінаторна коробка BYD (Модель: CBH-40A) НЕ МОЖЕ використовуватися, і проводку має виконати монтажник (відповідно до місцевих норм). | | | | | | | | | |
| **Solis*** | S6-EH3P(3-10)K-H-EU | / | 3-8 | 2-5 | V01-1B | n/a | 1.28.0 | V01-1B | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(5-10)K2-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-H | / | 3-8 | 2-5 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 | ARM: 0208 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(8-12)K-LV-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | S6-EH3P(12-20)K-ND-H | / | 3-8 | 2-5 | V02-08 | n/a | 1.28.0 | V02-08 | n/a | 1.28.0 |
| | * **[SR] Напомена:** Ако су HVS+/HVM+ батерије повезане паралелно са Solis инверторима наведеним изнад, BYD разводна кутија (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ се користити и ожичење мора извршити инсталатер (у складу са локалним прописима).<br>* **[LT] Pastaba:** Jei HVS+/HVM+ baterijos prijungiamos lygiagrečiai prie aukščiau nurodytų Solis inverterių, BYD jungimo dėžė (modelis: CBH-40A) NEGALI būti naudojama, o laidų instaliaciją turi atlikti montuotojas (pagal vietinius reglamentus).<br>* **[SQ] Shënim:** Nëse bateritë HVS+/HVM+ lidhen paralelisht me inverterët Solis të listuar më sipër, kutia e kombinuar BYD (Modeli: CBH-40A) NUK MUND të përdoret dhe instalimi i kabllove duhet të kryhet nga instaluesi (sipas rregulloreve lokale).<br>* **[UK] Примітка:** Якщо батареї HVS+/HVM+ підключені паралельно до перерахованих вище інверторів Solis, комбінаторна коробка BYD (Модель: CBH-40A) НЕ МОЖЕ використовуватися, і проводку має виконати монтажник (відповідно до місцевих норм). | | | | | | | | | |
| **Fronius** | Verto 15.0-20.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Verto 25.0-33.0 Plus* | 4-10 | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 | 1.39.5-1 | 1.29.0 | 1.29.0 |
| | Symo GEN24 Plus | / | 4-8 | 2-5 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | Primo GEN24 Plus | / | 4-7 | 2-3 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 | 1.39.5-1 | n/a | 1.29.0 |
| | * **[SR] Напомена:** Ако су HVB/HVS+/HVM+ батерије повезане паралелно са Verto Plus инвертором, BYD разводна кутија (Модел: CBH-40A) НЕ МОЖЕ се користити и ожичење мора извршити инсталатер (у складу са локалним прописима).<br>* **[LT] Pastaba:** Jei HVB/HVS+/HVM+ baterijos prijungiamos lygiagrečiai prie Verto Plus, BYD jungimo dėžė (modelis: CBH-40A) NEGALI būti naudojama, o laidų instaliaciją turi atlikti montuotojas (pagal vietinius reglamentus).<br>* **[SQ] Shënim:** Nëse bateritë HVB/HVS+/HVM+ lidhen paralelisht me Verto Plus, kutia e kombinuar BYD (Modeli: CBH-40A) NUK MUND të përdoret dhe instalimi i kabllove duhet të kryhet nga instaluesi (sipas rregulloreve lokale).<br>* **[UK] Примітка:** Якщо батареї HVB/HVS+/HVM+ підключені паралельно до Verto Plus, комбінаторна коробка BYD (Модель: CBH-40A) НЕ МОЖЕ використовуватися, і проводку має виконати монтажник (відповідно до місцевих норм). | | | | | | | | | |


**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

# [SR] BYD BATTERY-BOX HVB&HVM+&HVS+ ЛИСТА КОМПАТИБИЛНИХ ИНВЕРТЕРА



**[LT]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Suderinamų Inverterių Sąrašas
**[SQ]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Lista e Invertorëve të Përputhshëm
**[UK]** BYD Battery-Box HVB&HVM+&HVS+ Список Сумісних

**[SR] Напомена:**

- Увек инсталирајте најновију верзију фирмвера на Battery-Box!
- Захтеви за паралелно повезивање: Максимално три батеријска система могу бити повезана паралелно; HVB систем НЕ МОЖЕ бити повезан паралелно са HVM+ или HVS+ системом; HVM+ систем такође НЕ МОЖЕ бити повезан паралелно са HVS+ системом; Сваки торањ повезан паралелно мора имати исти број модула.

**[LT] Pastaba:**

- Visada įdiekite naujausią programinę aparatinę įrangą į Battery-Box!
- Reikalavimai lygiagrečiam prijungimui: Maksimum trys baterijų sistemos gali būti prijungtos lygiagrečiai; HVB sistema NEGALI būti prijungta lygiagrečiai su HVM+ ar HVS+ sistema; HVM+ sistema NEGALI būti prijungta lygiagrečiai su HVS+ sistema; Kiekvienas bokštas, prijungtas lygiagrečiai, turi turėti tą patį modulių kiekį.

**[SQ] Shënim:**

- Gjithmonë instaloni versionin më të fundit të firmware në Battery-Box!
- Kërkesat për lidhje paralele: Maksimumi tre sisteme baterike mund të lidhen në paralel; sistemi HVB NUK mund të lidhet në paralel me sistemin HVM+ ose HVS+; sistemi HVM+ NUK mund të lidhet në paralel me sistemin HVS+ gjithashtu; çdo kullë e lidhur në paralel kërkon të njëjtën sasi modulësh.

**[UK] Примітка:**

- Завжди встановлюйте найновішу мікропрограму на Battery-Box!
- Вимоги до паралельного з'єднання: Максимум три батарейні системи можуть бути підключені паралельно; система HVB НЕ МОЖЕ бути підключена паралельно із системами HVM+ або HVS+; система HVM+ ТАКОЖ НЕ МОЖЕ бути підключена паралельно із системою HVS+; кожна башта, підключена паралельно, повинна мати однакову кількість модулів.

**[SR] Информације у овом документу подложне су изменама без претходне најаве. Молимо узмите у обзир најновију верзију овог документа која је доступна на нашим веб страницама.**

**[LT]** Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Prašome atsižvelgti į naujausią šio dokumento versiją mūsų interneto svetainėje.

**[SQ]** Informacioni në këtë dokument mund të ndryshohet pa paralajmërim. Ju lutemi merrni parasysh versionin më të fundit të këtij dokumenti në faqet tona të internetit.

**[UK]** Інформація в цьому документі може бути змінена без попереднього повідомлення. Будь ласка, враховуйте останню версію цього документа, доступну на наших вебсайтах.

**BYD Company Limited**
www.bydenergy.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice1@fdbatt.com

**Battery-Box EU Service Partner**
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
info@eft-systems.de

**Battery-Box AU Service Partner**
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au